
この製品は、電動シャッターを装備した同時給排ユニットです。 取り付けの前に、この取付説明書と、レンジフードの取付説明書を合わせてお読みになり、正しく取り付けを おこなってください。 「安全上のご注意」「取り付け前の調査と準備」「取り付け上のお願い」などはレンジフードの取付説明書と同様の

部品構成


取付ねじ(M4×8) 【13本】

給気チャンバー


内容で取り付けをおこなってください。



取付ねじ(φ4.1×16) 【2本】 給気幕板本体の固定に使います。



給気電動シャッター付です。 本体上部に取り付けます。



給気幕板 【1個】 給気チャンバーユニットとの接続に

排気電動シャッター 【1個】 排気用の電動シャッターです。 本体上部に取り付けます。


排気電動シャッター押さえ 【1個】

排気電動シャッターの固定に使います (上方排気の場合のみ)。

中継コード(2P排気用・3P給気用) 【各1本】

本体と電動シャッター(給気用・排気用) の接続に使います。

ソフトテープ 【2本】 電動シャッター(給気用・排気用)に 巻いてダクトのすきまをふさぐために 使います。



コネクター

3Pコネクター

(中継コード

誤った差し込み方

取り付けかた

1. レンジフード本体の準備

製品に同梱されている取付説明書をお読みください。


使います。

2. 給気・排気ダクトの準備

製品寸法図を参照し、事前に管工事業者(法的有資格者)へ壁穴の開口を依頼 してください。(ダクトの風漏れ防止のテーピング作業ができるよう、壁穴は大 きめに開けてください。)

Φ 150 のステンレスダクト、またはスパイラルダクトをレンジフードの上部に突 ▲ き出すようにセットして周囲を仕上げます。(コンクリート、タイル、土壁の場合)

結露防止の為、排気ダクト・給気ダクトには断熱材を巻くなどの対応をしてください。



3. 排気用部品の準備

付属品の排気電動シャッターを準備してください。

お願い

手動でシャッターを開閉すると故障の原因になりますので、お止めください。


■ 上方排気の場合 付属品の排気電動シャッターをそのまま使います。

■後方排気の場合 (別売品の L 形ダクトを使用する場合)

排気用電動シャッターのL形ダクトへの

取り付け(図3-1) 付属品の取付ねじ (M4×8) 4本を使い、 L形ダクトに排気用電動シャッターを取り 付けます。


※ 排気用電動シャッターの取付方向は右図を 参照してください。



4. 給気用部品の準備

■ 上方給気の場合

付属品の給気チャンバーユニットをそのまま 使います。(図4-1)




■ 後方給気の場合

給気電動シャッターの位置を以下の手順で変更します。(図 4 - 2)

1) 給気電動シャッターを固定している取付ねじ(M4×8) 4 本をはずします。 2) 給気チャンバーのふさぎ板を固定している取付ねじ(M4×8) 4 本をはずし、 ふさぎ板を図のように付け替えます。

3) 給気電動シャッターを 90 度移動させ、はずした取付ねじ (M4×8) 4 本で 取り付けます。



5. 給気・排気ユニットの取り付け

図5-1

ソフトテープ

排気電動シャッター

差込口

取付ねじ

(M4×8)

取付ねじ

給気チャンバー

ソフトテープ

取付ねじ

(M4×8)

取付ねじ

(M4×8)

■ 上方給気・排気の場合

給気・排気電動シャッターの準備 (図5-1) 給気・排気電動シャッターに、付属品のソ フトテープを貼り付けます。(風漏れ防止) ※ レンジフードに付属している「排気口」 は使用しません。

7 給気チャンバーユニットの取り付け ▲ (図5-1)

給気チャンバーユニットを本体の上面に、 付属品の取付ねじ (M4×8) 左右各2本 で取り付けます。取付位置は右図を参照し てください。 図5-2

3 排気電動シャッターの取り付け (図 5 - 2)

√ レンジフード本体の取り付け

取り付けてください。

り付けてください。

を挟まないようにご注意ください。

【 アルミテープの貼り付け (図 5 − 4)


(現場調達品)を貼り付けます。


お願い

♥ (図5-3)

レンジフードについている取付ねじ (M4×8) 2 本をはずし、排気電動 シャッターを差込口に差し込み、はず した取付ねじのうち 1 本を取り付けま 次に付属品の排気電動シャッター押さ えを取り付け、はずした取付ねじ1本 で固定します。

※ 取付方向、排気電動シャッター押 さえの取付位置は右図を参照して ください。





■ 後方給気・排気の場合

▲ 給気・排気電動シャッターに付属品のソフトテープを貼り付けます。(図 5 - 5) ▮ ※ レンジフードに付属している「排気□」は使用しません。

排気電動

シャッター

取付ねじ

(M4×8)

給気チャンバ-

排気用ダクト

〉差込□ \\

ソフトテープ

給気用ダクト

⊗ 取付ねじ

1 レンジフード本体の取り付け ▲ レンジフードの取付説明書に従って取り付けてください。

排気電動シャッターの取り付け 図5-5

3 (図 5 - 5) レンジフードについている取付ねじ (M4×8) 2 本をはずし、排気電動 シャッターをダクトに挿入しながら 差込口に差し込み、はずした取付ね じ2本で固定します。 ※ 取付方向は右図を参照してくだ さい。

4 (図 5 - 5) 給気チャンバーユニットは「4.給 気用部品の準備」で用意した、ふさ ぎ板を付け替えた物を使用します。 給気電動シャッターをダクトに挿入 しながら、付属品の取付ねじ(M4 ×8) 4本で取り付けます。

お願い レンジフードの電源コード、信号線


を挟まないようにご注意ください。 **5** アルミテープの貼り付け(図5-6) ダクトとの接合部にアルミテープ(現場

調達品)を貼り付けます。



■ 排気口設置面の漏風確認のお願い(図5-7) 排気口とダクトを接続する際に、無理にダ クトにレンジフードの排気口を接続しよう とすると、排気口と排気口の設置面(フー ド天面等)が変形し、風漏れが発生してし まう場合があります。 風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試 運転(強運転)をおこなってください。 漏風する場合は、排気口と設置面の周りを

処置をおこなってください。




6. 給気・排気用電動シャッターへの信号線接続

上方給気・排気の場合

図 6 - 1


給気電動シャッターへの コネクター接続(図6-1) 給気電動シャッターのコ ネクター接続部(3Pコネ クター)に、付属品の中 継コード (3P コネクター 信号線)を接続したあと、 レンジフード本体の信号 線に接続します。

↑ 排気電動シャッターへの ▲ コネクター接続(図6-1) 排気電動シャッターのコ ネクター接続部(2Pコネ クター) に、付属品の中 継コード(2Pコネクター 信号線)を接続したあと、 レンジフード本体の信号 線に接続します。



お願い


コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。 接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になり



7. 給気幕板の準備

給気幕板前ふたの取りはずし(図 7 - 1) 図 7 - 1 梱包箱から給気幕板を取り出し、下側の 取付ねじ (M4×8) 2本をはずして給 気幕板本体から前ふたをはずします。

※ はずしたねじは後で使用しますので なくさないようにしてください。



↑ ハーフカットの打ち抜き(図7-2) 図7-2 ▲ 横幕板を取り付けない(吊り戸など がある)場合は、給気幕板の倒れ込 み防止用ハーフカット(左右各 1ヶ 所)を打ち抜きます。 給気幕板の外側からドライバー等を 当てて、ハンマーでたたくと打ち抜

けます。 **分** 給気アダプターの取り付け ♥ (図7-2)

取付穴の位置を合わせて、付属品の 給気アダプターを取り付けます。 給気幕板本体の開口部に付属品の取 付ねじ(M4×8)3本で取り付けます。

給気幕板本体 ハーフカット、 アダプター 取付ねじ (M4×8)


8. 給気幕板の取り付け

コンセントに差し込んでください。

(図8-1)


付属品の取付ねじ (M4×8) 4本で 給気チャンバーユ ニットに取り付け ます。 2) 給気幕板本体側か

ら付属品の取付ね じ (M4×8) 2本 でフードに固定し ます。




2 給気幕板の吊り戸などへの固定(図8-2) 図8-2 ※ 横幕板を取り付ける場合はこの作業は

不要です。 「7. 給気幕板の準備」 手順2 で開けたハー フカット穴を使用し、幕板本体を付属品の 取付ねじ (φ 4.1 × 16) 2 本で吊り戸等の 側面に固定します。



→ 給気幕板前ふたの取り付け ● (図8-3) 前ふた上部の2ヶ所のツメ を給気幕板本体の引掛け部 に引っ掛け、下部を「7.給 気幕板の準備」手順1では ずした取付ねじ (M4×8) 2本で取り付けます。



9. レンジフード本体の組み立て

製品に同梱されている取付説明書をお読みください。

10. 試運転

製品に同梱されている取扱説明書をお読みください。

動しない(開かない)状態になります。


■ 各操作スイッチを押し、運転状態を確認してください。 スイッチの操作、運転状態等についてはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。 ■ 同時給排ユニットを取り付けた場合、常時換気運転では給気電動シャッターは連

11. お客様への説明

■ レンジフードの取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。 ■ 取扱説明書、取付説明書と共に、本書を必ずお客様へお渡しください。

■ 給気幕板を取り付ける前に、レンジフードの取付説明書に従って電源プラグを

給気幕板の取り付け 1) 給気幕板前面より、



[販売元] フジテックメンテナンス株式会社

〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 - 9

042-753-1447 (営業部 エアプロG) お問い合わせ 042-768-3383 FAX

ホームページ http://www.airpro-pj.jp/ 受付時間 9:00 ~ 17:45 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

富士工業株式会社 〔製造元〕

〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 - 9

お客様ご相談窓口 0120-071-686 受付時間 9:00 ~ 18:00 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)